



# **POLVERE LAVATRICE**



#### **DETERGENTE TESSUTI**

- Polvere atomizzata senza fosfati
- Rapida dissoluzione
- Attivo su tutti i tipi di sporco





Detergente in polvere per il lavaggio a mano e in lavatrice dei tessuti. Formula completa atomizzata ad alto potere pulente e attiva già a basse temperature. Ottimi risultati sui tessuti bianchi e colorati. Non altera i colori. Senza fosfati.

## **?** MODALITÀ D'USO

Versare il prodotto nell'apposita vaschetta della lavatrice o in vasca di ammollo dei tessuti per il lavaggio a mano, a seconda del livello di sporco e della durezza dell'acqua.

Temperature di lavaggio consigliate e tipi di bucato (controllare sempre l'etichetta dei capi per individuare la corretta temperatura di lavaggio):

- 30° C: capi delicati e colori poco resistenti;
- 40° C: capi in cotone, fibre sintetiche e miste, con colori mediamente resistenti;
- 60° C: bucato normale in cotone o fibre miste, con colori resistenti.

#### **DILUIZIONE**

Dosi consigliate in g per kg di bucato:

- Acqua dolce (0-15° f): 10 g (poco sporco), 13 g (sporco normale), 20 g (molto sporco);
- Acqua media (16-25° f): 13 g (poco sporco), 16 g (sporco normale), 24 g (molto sporco);
- Acqua dura (>25° f): 16 g (poco sporco), 22 g (sporco normale), 30 g (molto sporco).







#### POLVERE LAVATRICE

#### A DATI TECNICI

**ASPETTO:** Polvere granulare

COLORE: Bianco PROFUMO: Floreale

**COV:** 0,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
Sol. 5%: 10,5 ± 0,4	15 ± 3	750 g/l			

### ① AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



ATTENZIONE

#### NOTE

Seguire le istruzioni del costruttore della lavatrice. Seguire sempre le indicazioni di lavaggio sull'etichetta dei capi.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

#### **PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
7135	Kg 8	1	13×7=91

