





LAVATRICE



DETERGENTE PARA TEJIDOS

- Apto para cualquier tipo de tejido
- No altera los colores
- Activo sobre todo tipo de suciedad



Detergente líquido para lavar a mano y en lavadora todo tipo de tejidos y eficaz con todos los tipos de suciedad. Activo también a baja temperatura. No altera los colores.

? MODO DE USO

Verter el producto en la cubeta correspondiente de la lavadora o en el barreño para el lavado a mano.

DILUCIÓN

6 ml por kg de ropa.

A DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido COLOR: Azul

PERFUME/OLOR: Fresco

COV: 0,4%

РН	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
8,5	11 ± 1	1.029			







LAVATRICE

() ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.



NOTAS

Producto para el lavado de ropa: detergente. Siga siempre las indicaciones de lavado de la etiqueta de las prendas.

Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). Se rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
7150	L 2,7	3	19x4=76

